

## Volba, užívání a čištění lyží OPTIGRIP

### Volba lyží OPTIGRIP

- Délka lyže: 5–20 cm více než lyžařova výška
- Není potřeba vybírat lyže podle váhových tabulek

### Návod k použití

- Zchladit lyži 5-10 minut před lyžováním
- Lyže skladovat vevnitř
- Stoupací plochu čistit „Optiwax Grip Cleanerem“ nebo odstraňovačem vosku
- Při vysokých teplotách okolo nuly, nebo při sněžení ochrání Optiwax GripCare lyži před namrzáním

### Čištění lyží

- Lyže jsou potřeba vyčistit v případě, že skluzné a stoupací vlastnosti lyže jsou oslabeny
- Naneste Optiwax GripCleaner nebo jiný odstraňovač vosku
- Vydrhněte navlhčené lyže pomocí měděného nebo nylonového kartáče, nebo čistící podložky
- Vysušte lyži
- Lyže Optigrip se nejčastěji stává špinavou za mokrých podmínek nebo ve starém sněhu

Optigrip mobilní aplikaci naleznete na Obchod play i Apple AppStore. QR kód:



Link ke stažení:

Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.estrainers.android.optigrip>

AppStore: <https://itunes.apple.com/fi/app/optigrip/id1037041196?mt=8>

Více informací na stránkách [www.optiwax.fi](http://www.optiwax.fi).

Videa jak efektivně čistit lyže naleznete zde:

<http://www.optiwax.fi/fi/voiteluohjeet/gripcare-hoitoa/>

Hyra sport s. r. o. – výhradní dovozce YOKO do ČR a SR, [www.hyra-sport.cz](http://www.hyra-sport.cz)